

Link do produktu: <https://www.viper-sport.pl/lenco-autoglidesystem-pozimowania-lodzi-p-770.html>



Lenco™ AutoGlide IIS - System poziomowania łodzi

Cena	8 675,85 zł
Dostępność	- Na zamówienie -
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AG-15500-101-IIS
Producent	Lenco Marine

Opis produktu

Lenco™ AutoGlide - System poziomowania łodzi - podwójny siłownik

System poziomowania łodzi **Lenco AUTO GLIDE™** jest najbardziej zaawansowanym, zmniejszającym zużycie paliwa, automatycznym systemem kontroli trymklap jaki kiedykolwiek powstał. Zaprojektowany i testowany przez sześć lat według rygorystycznych wymagań. Pracujący system zmienia łódź w najlepszą z możliwych.



Rzeczywista kontrola łodzi / system kontroli łodzi, który naprawdę działa w pełni automatycznie!
System AUTO GLIDE™ kontroluje działanie trymklap od chwili opuszczenia doku aż do momentu powrotu z rejsu!

AUTO GLIDE™ wykorzystuje dane z silnika i dane GPS (w zależności od sposobu montażu) aby łódź płynęła pod jak najbardziej efektywnym kątem dostosowując położenie trymklap w zależności od potrzeb. Optymalny kąt ustawiany jest podczas procesu konfiguracji po instalacji systemu AUTO GLIDE™.

Kąt położenia łodzi mierzony jest 25 razy na sekundę, a dane te przetwarzane są przez moduł sterujący AUTO GLIDE™ do:

- automatycznego ustawienia łodzi pod najbardziej efektywnym kątem,
- zmniejszenia wysokości wznoszenia się dziobu w trakcie szybkiego startu,
- wyeliminowania zjawiska odbijania się dziobu od powierzchni wody,
- utrzymywania jednakowego poziomu łodzi w każdym czasie.

Działania te powodują płynność rejsu, zmniejszenie zużycia paliwa i ogólną poprawę osiągnięć łodzi. Należy pamiętać o skorzystaniu z funkcji trymowania dokładnie tak, jak w normalnej eksploatacji łodzi.

Moduł sterujący AUTO GLIDE™ wykorzystuje żyroskopy, akcelerometry oraz nowe, bardzo wyrafinowane i opatentowane oprogramowanie.

AUTO GLIDE™ posiada 3 automatyczne tryby pracy, 4 automatyczne ustawienia i 2 ręczne tryby pracy. Chociaż najprawdopodobniej najczęstszym trybem AUTO GLIDE™ jest tryb automatyczny, można natychmiast przejść na tryb ręczny przez naciśnięcie jednego z czterech przycisków w górę / w dół na klawiaturze.

SYSTEM NIE ZAWIERA TRYMKLAP

Jak dobrać sytem do mojej łodzi ?

Lenco™ oferuje dwa rodzaje systemów z przeznaczeniem na rynek wtórny. W menu należy wybrać „Aplikacje wtórne” i postępować zgodnie z instrukcjami. Należy odpowiedzieć na trzy pytania, które pomogą w wyborze metody instalacji systemu. W wyniku odpowiedzi otrzyma się schematyczny rysunek. Na rysunku znajduje się numer produktu, który należy zamówić. Schemat z produktami opcjonalnym dostępny jest w formacie PDF.

Aplikacje OEM

Lenco™ przygotowało większość schematów dla większości zastosowań. W menu należy wybrać „Aplikacje OEM” i postępować zgodnie z instrukcjami. Po ich wykonaniu pojawi się schemat odpowiadający udzielonym odpowiedziom na pytania. W lewym górnym rogu każdego schematu znajduje się wykaz produktów. Produkty te należy zamówić w celu zapewnienia prawidłowej aplikacji. Z schematów wynika, że w niektórych przypadkach potrzebne mogą być dodatkowe części od producenta silnika lub / i GPS.